FYSIKK OG KJEMI: LAB 2

Gruppe 1:

- -Borgar Dagslott Vindenes
- -Alexander Gilstedt

1 a)

Begynner med å regne ut motstandverdier. Tar utgangspunkt i formelen for forsterkningen til en ikke-inverterende forsterker.

$$A = \frac{U_2}{U_1} = 1 + \frac{R_1}{R_2}$$

Vi vet av oppgaven at signalet skal bli forsterket ti ganger, setter dette inn i formelen:

$$10 = 1 + \frac{R_1}{R_2}$$

$$9 = \frac{R_1}{R_2} \quad | *R_2$$

$$9R_2 = R_1$$

Vi vet nå at R_1 skal være 9 ganger større enn R_2 , og velger derfor noen mostander:


$$R_1=9.85\,K\Omega$$

$$R_2 = 1,18 K\Omega$$

Forholdet mellom disse/forsterkningen vi skal få er da:

$$\frac{9.85K\Omega}{1,18K\Omega}=8.34$$

Vi setter opp kretsen, og kan måle spenningen inn og ut. De to signalene ser slik ut:



$$U_1 = 500 \ mV = 0.5V$$

$$U_2 = 4.88 V$$

Dette gir en forsterkning på: $\frac{4.88V}{0.5V} = 9.76$

Vi ser at dette ikke stemmer helt overens med forsterkningen vi forventet å få (8.34). Eventuelle feilkilder kan være unøyaktig måling av mostander, samt feilmarginer i måleinstrumentene. (oscilloskopet)

b)

Fasen mellom U_1 og U_2 er 0. Signalet ut er altså ikke faseforskyvet. Dette stemmer også godt overens med teorien da en ikke-inverterende forsterker bare skal forsterke signalet inn.

2)

Går frem på samme måte i denne oppgaven for å finne motstandsverdiene. Tar her utgangspunkt i formelen for forsterkningen i en inverterende forsterker:

$$A = \frac{U_2}{U_1} = -\frac{R_2}{R_1}$$

Vi vet at en inverterende forsterker inverterer signalet, og kan derfor tenke oss at forsterkningen er negativ (-10)

$$-10 = -\frac{R_2}{R_1} \quad |*-1$$

$$10 = \frac{R_2}{R_1} | * R_1$$

$$10R_1 = R_2$$

Vet nå at R_2 er ti ganger større enn R_1

Velger mostander:


$$R_1 = 11,86 K\Omega$$

$$R_2 = 1, 18 K\Omega$$


Forventet forsterkning er da:

$$\frac{11.86 \, K\Omega}{1.18 \, K\, \Omega} = 10.05$$

Setter opp kretsen:



Får disse signalene inn og ut:



Leser av spenningen inn og ut:

$$U_1 = 520 mV = 0.52 V$$

$$U_2 = 5.36 V$$

Forsterkningen blir da:

$$\frac{5.36V}{0.52V} = 10.3$$

Vi ser at dette stemmer ganske godt med den forventende forsterkningen (10.05). Det stemmer også bedre enn for den ikke-inverterende forsterkeren.

b)

Av bildet ovenfor ser vi at signalet ut har sin U_{maks} på akkurat motsatt sted av signalet inn. U_2 er dermed faseforskyvet $180\,^\circ$. Dette stemmer også godt overens med teorien, da signalet ut av en inverterende forsterker skal være akkurat motsatt av signalet inn.